

Platon ventilationsmotor

Separat løs motor

Beskrivelse :

Platon-motor er identisk med den, der allerede er monteret i Platon ventilator. Det betyder, at tidligere ventilatorindstilling, luftstrømme og tryk automatisk er justeret som før, og at funktionen af det mekanisk ventilerede Platon-gulv stadig sikres.



Brugsområde :

Separat motordel og ændring af motordelen indebærer en procedure i ventilatorens elektronik, dette skal altid udføres af en autoriseret elektriker.

Lager :

Skal opbevares indendørs i original emballage

Montering :

Kontakt altid Isola for yderligere oplysninger.

Når du udskifter, skal du tage stikket ud og kun løsne ventilatorhovedet på forsiden (4 store skruer - en i hvert hjørne). Ventilatorboksen skal forblive forbundet til kanalerne. Det faktisk gør det nemt at udføre motorudskiftning for en elektriker. *Obs*, sørg for aldrig at røre motorens vinger, de er tynde og kan let blive beskadigede! Hvis disse beskadiges, kan motoren ikke bruges på grund af ubalance og støj.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



Platon ventilationsmotor 414802

Produktdata

Værdi

Betegnelse

