

# Røgflaske

## Til kontrol af ventileret Platon Gulve

### Beskrivelse :

Produkt for kontroll af luftstrømmer ved bruk av Platon Ventilert Gulv. Produktet inneholder et finfordelt pulver av kalk og silika. Sammensetningen er fremstilt for å være skånsomt if.t helse og miljø, men bør ikke innåndes da pulveret er finfordelt

### Brugsområde :

Platon Røgflaske bruges til at kontrollere driften af mekanisk ventileret Platon gulv under og efter installationen. Læs på flasken for korrekt anvendelse.

### Lager :

Opbevares i uåbnet overdækket emballage

### Godkendelser og Garanti



### Montering :

Ryst røgflasken, så pulveret blandes. Skær den smalle top af flasken. Kontroller, at ventilationen er i drift til Platon gulvet. Peg åbningen lidt skråt opad, og tryk på flasken for at få røgen ud. Kontroller, at røgen suges ned ved alle ventilationsindtag. Ved korrekt udført montage af Platon Gulv, skal en tynd hvid røgstreng ses blive suget ned ved luftindtag. Vær forsigtig med ikke at holde røgflasken for tæt på luftindtag (der bør ikke være en sky af røg!) Kontroller om der er lækager, der suger luft ned på forkerte steder, særligt ved detaljer og døråbninger.

se vores monteringsanvisning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

### Tilbehør til :

Platon Multi 2.05 x 20 m  
Platon Gulv



# Røgflaske 414818

Produktdata

Værdi

Betegnelse

